Wash Buffer の調製

スピнкаラムによる DNA 抽出に用いる Wash Buffer の調製方法。

必要なもの

- ・ 99.5% エタノール 300mL
- ・ 1M NaCl 溶液 23.75mL
- ・ 1M Tris-HCl pH7.5 4.75mL
- ・ 0.5M EDTA pH8.0 475uL
- ・ SPW 適量

手順

1. 混ぜる
- 2.SPW で 475mL にメスアップ

保管は -20 で行うこと。